

# Rivestimento DORDOGNE

## Norme di Collocazione del RIVESTIMENTO DORDOGNE

### RIVESTIMENTI, MODANATURA E BRICK

- Preparare il supporto ripulendo la superficie, eliminando eventuali residui di gesso o intonacature. Nel caso in cui faccia molto caldo o vi sia vento forte, inumidire il supporto prima della posa.
- Per la posa utilizzare cemento colla flessibile *ccpot-25* applicando, mediante un frattazzo dentato, un doppio strato: sul supporto ed anche sulla lastra di rivestimento.
- Servendosi di una staggia, livellare la prima fila di lastre e continuare la posa utilizzando distanziatori plastici idonei alla realizzazione di una fuga larga 3-5 mm.
- Il giorno seguente procedere al riempimento delle fughe. Utilizzare uno specifico prodotto per fughe disponibile in commercio, con tonalità a piacere. Non appena le fughe avranno iniziato ad asciugare, eliminare la malta in eccesso utilizzando una spugna umida.
- Per proteggere il rivestimento, una volta terminata la posa applicare l'idrofugo *sasfuge*.



SAS Prefabricados de Hormigón S.A.

[www.sas-sa.com](http://www.sas-sa.com)

